



Kamna a sporáky SVT-WAMSLER k ústřednímu vytápění s možností vaření, pečení i připojení na ohřev užitkové vody jsou optimální pro ty, kdo využívá k vytápění tuhá paliva. Vzhledem k regulovatelnosti výkonu jsou vhodné jak v malých, tak i velkých místnostech a tím je zaručena hospodárnost provozu. Spolehlivě Vám zabezpečí komfort vytápění Vašeho domova.

I. Topení a vaření



II. Centrální vytápění s omezením varné desky a pečicí trouby.



III. Centrální vytápění, vaření i pečení



- Jednodílný izolovaný kryt varné-topné desky (Kamna K158 V)
- Dvoudílné izolované kryty varné-topné desky (Sporák K148 V)
- Třídílné izolované kryty varné-topné desky (Sporák K178V)
- Regulovatelný přívod sekundárního vzduchu.
- Termostat zaručí konstantní teplotu při vytápění, vaření a pečení.
- Libovolně přestavitelný klikový posuvný rošt.
- Zaslepení pro odtokovou armaturu.
- Centrální zařízení pro zátop a směrování odtahových spali.
- Teploměr, tlakoměr.
- Odtahová hrdla vpravo i vlevo, boční a zadní.
- Povrchová úprava: bílý nebo hnědý smalt

**ODTOKOVÁ ARMATURA PROTI PŘETOPENÍ PŘÍSTROJE NENÍ SOUČÁSTÍ
KAMEN !!!**



Komfortní, bezpečná a jednoduchá obsluha-snadné vložení paliva

Do objemného spalovacího prostoru spotřebiče můžeme pohodlně topnými dvířky nebo horním otvorem varné desky přiložit uhlí nebo dřevo o délce 37 - 45 cm



Automatický vzduchový regulátor

Termostatem v topných dvířkách, je automaticky regulován přívod primárního vzduchu. Tím zajistíme konstantní teplotu jak v pečící troubě, tak v přístroji.



Regulace sekundárního vzduchu

Spalováním dřeva, vznikají nežádoucí hořlavé plyny. Zavedením přívodu sekundárního vzduchu, využijeme dodatečného hoření těchto škodlivých látek. Chráníme tak životní prostředí.



Nastavení roštu pro každý provoz

V zimním období nastavíme rošt do polohy nejnižší, abychom docílili co možná největšího spalovacího prostoru. Využijeme naložení paliva tak, abychom Váš přístroj udrželi v úsporném režimu nejméně 12 hodin bez přiložení v chodu. Pomocí kliky, libovolně zmenšíme spalovací prostor a tak bude omezen a ušetřen výkon do otopné soustavy. V letním období stavíme rošt do nejvyšší polohy, kdy využíváme přístroj pouze k vaření, pečení nebo k ohřevu teplé užitkové vody, pokud je k systému napojen kombinovaný zásobník vody.



Čisté odstranění popele

Rošt je pohyblivý, v každé poloze i za uzavřenými popelníkovými dvířky je možné popel setřást, aby kuchyň, nebo místnost kde je sporák instalován byla v čistotě. Vodicí plechy nad popelníkem zaručí, aby žhavá struska padala přímo na správné místo.



Dvířka jsou ochlazována vzduchem

Topná, popelníková i dvířka pečící trouby jsou konvekčně vzduchem ochlazována, aby nehrozilo nebezpečí při doteku dětí. Všechna těsnění jsou zhotovena z minerálních látek.